

Pinzuordnung der Stamp Module

AVR	Z180	all	A	B	all	Z180	AVR
		DESEL	1	1	+3.3 volts DC		
/ARESET	nc		2	2	+5.0 volts DC		
		A19	3	3		A18	PE4
		D0	4	4		A17	PE3
		D1	5	5		A16	PE2
		D2	6	6	A15		
		D3	7	7	A14		
		D4	8	8	A13		
		D5	9	9	A12		
		D6	10	10	A11		
		D7	11	11	A10		
PE5	/RTS0		12	12	A9		
PE6	/CTS0		13	13	A8		
SCK	/DCD0		14	14	A7		
MOSI	TXA0		15	15	A6		
MISO	RXA0		16	16	A5		
PB4	CKA0		17	17	A4		
PB5	TXA1		18	18	A3		
PB6	RXA1		19	19	A2		
PB7	CKA1		20	20	A1		
PD4	TXS		21	21	A0		
PD5	RXS		22	22		/NMI	nc
PD6	CKS		23	23	/ZRESET		
PD7	/DREQ1		24	24	/BUSREQ		
SDA	/TEND1		25	25	/BUSACK		
SCL	/HALT		26	26		/WAIT	nc
nc	/RFSH		27	27		PHI	nc
		CLKO	28	28	/RD		
nc	/INT0		29	29	/WR		
nc	/INT1		30	30	/M1		
nc	/INT2		31	31	/MREQ		
		GND	32	32	/IORQ		